



DETERSIONE & SANITIZZAZIONE



Next Dek ZYME

Detergente ENZIMATICO in polvere

VANTAGGI

- Garantisce detersione sicura in profondità.
- Particolarmente indicato per il ripristino di membrane per assicurare rendimenti ottimali di filtrazione.
- Non schiumogeno.
- Non aggressivo, non corrosivo.
- Indicato per l'uso in sistemi CIP.

CHE COS'È

Potente detergente enzimatico in polvere con azione specifica per il ripristino di membrane di osmosi inversa, nano e ultra filtrazione.

MODALITÀ D'USO

	Fase	Operazione	Tempo	Temperatura
0	Lavaggio alcalino / CIP completo	Prodotti abituali	Protocollo abituale.	
1	Preparazione soluzione enzimatica	Preparare nel serbatoio una soluzione di Next Dek Zyme al 2%		50 - 60°C
2	1° ricircolo	Far ricircolare nell'impianto la soluzione	45'	>40°C
3	ammollo	Lasciare in ammollo la soluzione	30' - 120'	>40°C
4	2° ricircolo	Far ricircolare nell'impianto la soluzione	45'	>40°C
5	Inattivazione	Far ricircolare nell'impianto una soluzione al 2% di acido citrico	30'	Ambiente
6	Risciacquo	Risciacquo finale con acqua		

CONFEZIONI E MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Secchiello da 10 kg.

Conservare nella confezione originale in luogo fresco mantenendo integra l'etichetta.

Proteggere dal gelo e da fonti di calore.

Prodotto non infiammabile.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Non applicabile

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. I nostri tecnici rimangono a vostra disposizione per studiare insieme il migliore protocollo d'applicazione. Per necessità o richieste di ulteriori informazioni è a vostra disposizione il nostro servizio tecnico. Mail: info@vinext.it ☎ tel. 045 858 1990

vinext S.p.A.

Sede Legale: Stradone S. Fermo, 26 | 37121 Verona, Italy | Cod.Fisc. P.IVA 04353750237 | n. REA VR 413258
Sede Operativa: Viale del Lavoro, 44 | 37036 S.Martino B.A. (VR) Italy | tel. +39 045 8581990

www.vinext.it - info@vinext.it